2012.6

取扱説明書
車内灯・ＬＥＤ　　非防水
品番：＃１１６３００００　型式：ＲＬ２７５０

１,取付方法
①両端の２本のネジを反時計回転方向に回し、本体からプラスチックカバーを取り外して下さい。
②プラス配線（赤)、及びドアセンサーの配線（緑）を車輌側のコードと、ギボシ端子等を利用して確実に接続して下さい。但し、ドアセンサーが無い（不要）場合は、ドアセンサーの配線は使用しませんが、ショートする恐れがある為、絶縁処理を施して下さい。
③本体底部の取り付け用の長穴を使用して、ネジで確実に車輌に取り付けして下さい。この際、マイナス配線（黒）をネジとボデーの間に挟み込み、ボデーアースをして下さい。
④①で取り外したプラスチックカバーを電源スイッチの向きを確認して取り付け、２本のネジを時計回転方向に回して締め付けて下さい。
⑤電源スイッチは本商品を車輌の天井に取り付けた状態で、中央でＯＦＦ、左側で常時点灯、右側でドアを開けた時（ドアセンサー接続時）に点灯します。

２,注意事項
⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う恐れのあるもの。）

①配線作業は、確実かつ慎重に行って下さい。ショート、火災の原因になります。
②本商品の電源電圧はＤＣ１２～２４Ｖです。ＡＣ電源やその他の電源では使用しないで下さい。
③本商品の分解、修理、改造はしないで下さい。発火、異常作動をして重大事故に繋がる恐れがあります。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①電源コードをドア等で挟んだり、傷が付くような配線はしないで下さい。ショート、火災、感電の原因になります。
②清掃時等には、本商品の内外部に水を掛けないで下さい。故障、ショート、火災の原因になります。
③結線部分には、必ず、絶縁処理を施して下さい。
④本商品は車内灯です。その他の場所では使用しないで下さい。
⑤エンジンが掛かっていない状態で、本商品を長時間使用しないで下さい。バッテリー上がりの原因になります。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００